

Одлагање старих радио-предајника за случај нужде (ELT, PLB, EPIRB)

На крају радног века радио-предајника за случај нужде (ELT, PLB, EPIRB), неопходно га је одложити на одговарајући начин, како би се спречило емитовање лажних узбуна. Погрешна упозорења би могла преусмерити ограничене ресурсе за трагање и спасавање од стварног догађаја и на тај начин довести у опасност животе људи.



Emergency Locator Transmitter (ELT)
- за употребу на ваздухопловима



Emergency Position Indicating Radio Beacon (EPIRB) - за употребу на пловилима



Personal Locator Beacon (PLB) - за личну употребу (угlavном на копну, али под одређеним условима и у поморству и ваздухопловству)

У случају потребе за одлагањем старог, непотребног радио-предајника за случај нужде, потребно је предузети одређене кораке:

1. Не бацати уређај у канту за смеће или на депонију!

Током времена се кућиште и електроника разграђују, што може довести до тога да радио-предајник за случај нужде почне да емитује лажне узбуне са, на пример, депоније.



2.

Извадити батерију из уређаја који се одлаже!

Батерије радио-предајника за случај нужде садрже хемијски агресивне материје које могу бити опасне по животну средину и узроковати повреде. Батеријама увек управљати у складу са упутствима произвођача и прописима о одлагању.

3.

Са спољне стране уређаја видљиво и јасно обележити да је радио-предајник деактивиран!

На тај начин се неће десити да неко грешком покуша да одбачени радио-предајник користи у стварном стању нужде.



4.

Ажурирати податке у евиденцији регистрованих радио-предајника за случај нужде у Директорату цивилног ваздухопловства Републике Србије!

Потребно је попунити и проследити у ДЦВ образац за регистрацију радио-предајника. Између осталих потребних података, неопходно је навести и разлог за одлагање радио-предајника (продаја, уништење, крађа, губитак или стављање ван употребе).

Напомена: Када је то могуће, компоненте старог радио-предајника за случај нужде и старе батерије треба рециклирати у одговарајућем погону за рециклажу. За детаљније савете обратити се произвођачу (контакт подаци произвођача су обично наведени у приручнику за употребу уређаја).